

WOOLF_ID vous souhaite la bienvenue

Merci d'avoir choisi WOOLF/Ring,
le trousseau connecté qui vous assiste
conduite sans distraction audiovisuelle



WOOLF/Ring Gardez les yeux sur la route

Il signale l'approche des points d'intérêt
de plus en plus et parfaitement
vibrations perceptibles




VIBRATIONS PROGRESSIVES

www.woolf.bike • info@woolf.bike
Via Pallone 12, 37121 Verona, Italy

WOOLF/Ring est entièrement conçu et fabriqué en Italie.

Description:



Contenu de la boîte

- 1 trousseaux WOOLF/Ring
- 1 câble de chargement micro USB
- 1 mode d'emploi

Informations sur le périphérique

• WOOLF_ID fonctionne dans plus de 70 pays, avec
une base de données de plus de 120 000 points
constamment mise à jour.

Plus d'informations : www.woolf.bike

• Fonctionne en Bluetooth:

- En même temps que toutes vos autres applications.
- Avec un Smartphone en veille.
- Avec des appels en cours sur votre smartphone

• Ne consomme pas votre forfait internet.

La connexion internet est nécessaire
uniquement pour la mise à jour des cartes

Vibrations progressives au dépassement
des limites de vitesse* et à l'approche des
zones signalées (comprenant ou non des
dangers permanents: radars fixes, radars
de feu, tronçons dangereux...)



ZONES DE
DANGER



LIMITATIONS
DE VITESSE *



RADARS
DE FEU



RADARS
TRONÇONS



RADARS
FIXES

* Disponible courant 2019

Première mise en service

1. Recharger votre trousseaux WOOLF avec le câble
USB pendant 4 heures
2. Débrancher votre trousseaux WOOLF du secteur
3. Accrocher le trousseaux WOOLF au poignet
4. Télécharger gratuitement l'application WOOLF à
partir d'un Store ou à partir ou à partir du lien si des-
sous, puis installer l'application WOOLF_ID

<http://app.woolf.bike>



5. Activer le Bluetooth sur votre Smartphone
6. Activer le GPS sur votre Smartphone
7. Ouvrir l'application WOOLF_ID.
8. Suivre les instructions de l'application WOOLF_ID
9. Accepter les autorisations requises

Connexion / Déconnexion

Avec le système "secoué" WOOLF, WOOLF/Ring s'allume automatiquement avec un minimum de mouvement, si votre trousseau et votre Smartphone se trouvent proches l'un de l'autre.

Connexion

3 vibrations rapides et successives vous informent que le trousseau est connecté à votre Smartphone



Déconnexion

3 vibrations longues et successives vous informent que le trousseau est déconnecté de votre Smartphone.



Mise en veille

Si aucun mouvement n'est détecté 3 minutes après la déconnexion WOOLF/Ring s'éteint automatiquement (Mise en veille).

Arrêt prolongé

Après 5 minutes d'inactivité, l'application WOOLF_ID passe en veille et se déconnecte de votre trousseau WOOLF/Ring



Reconnexion automatique

Après avoir parcouru quelques mètres, WOOLF_ID se reconnecte automatiquement à votre trousseau WOOLF/Ring

Activation

WOOLF/Ring se réinitialise pendant le lancement et le chargement de l'application

Désactivation

La désactivation complète s'effectue en fermant l'application.

Précautions d'emploi

Avant de prendre la route, assurez-vous toujours que l'application WOOLF_ID est connectée à votre trousseau WOOLF/Ring, ce qui est confirmé par la présence du logo Woolf dans la partie notification sur l'écran. En cas d'absence, nous vous conseillons de vérifier que GPS et Bluetooth sont actifs sur votre Smartphone. Si le problème persiste, accédez à l'application WOOLF_ID et écrivez au SERVICE CLIENT dans l'espace approprié : "Comment pouvons-nous vous aider?".

Utilisation et maintenance

WOOLF / Moto est résistant aux chocs et hydrofuge. Il n'est pas imperméable, par conséquent, en cas de forte pluie ou prolongée, il est essentiel de le protéger correctement. WOOLF / Moto peut être nettoyé avec un chiffon légèrement imbibé de produit ne contenant pas d'agents chimiques. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur qui pourrait l'endommager irrémédiablement. Pour éviter tous risques d'explosion de la batterie veuillez ne pas mettre en contact votre trousseau avec une flamme. Ne laissez pas WOOLF / Moto dans une voiture garée au soleil par plus de 60 °. Ne pas recharger avec une Powerbank. N'utilisez pas de câble non micro USB, endommagé ou incompatible pour la charge de votre trousseau.

Garantie

Pour toutes demandes de SAV, veuillez vous rapprocher de votre revendeur. WOOLF / Moto est garantie deux ans. Pour une demande de garantie, une preuve d'achat (facture) devra être jointe avec votre trousseau WOOLF. WOOLF s.r.l. s'engage à le remplacer par un autre, neuf ou reconditionné, dont les fonctions sont équivalentes à celles du précédent. L'appareil remplacé continuera à être couvert pendant la période restante initialement fournie par la garantie. Tous les appareils pour lesquels un remplacement a été fourni deviendront la propriété de WOOLF s.r.l. La garantie WOOLF srl ne couvre pas la batterie, ni les défauts et dommages dus à une mauvaise utilisation contraire aux instructions du manuel d'emploi.

Notes légales

WOOLF_ID est un dispositif d'information, légal au sein de l'UE. En France, WOOLF_ID a été configuré selon les lois en vigueur dans le pays.

ATTENTION: L'utilisation de tout dispositif de signalisation n'est pas autorisé dans les pays suivants: Allemagne, Autriche, Suisse, Chypre, Macédoine et en Turquie. WOOLF s.r.l. ne pourra être tenue responsable d'une utilisation abusive de ses appareils et du non respect au code de la route dans les pays où il est utilisé. WOOLF s.r.l. ne pourra être tenue responsable des zones de danger non signalées dans sa base de données

Caractéristiques techniques

TENSIONS	RADIO	COMPATIBILITE
Tension de fonctionnement: 3.7V	Module Bluetooth 5.0 / 2.4 GHz	Apple: iOS 10.0 - iPhone 5s et supérieur
Tension de charge : 5V	Puissance Max radio: 2,5mW	Android: 4.4.4 et supérieur
Courant de charge: 0.5A		Bluetooth 4.0 et supérieur
Temps de recharge de la batterie: 4 heures. Autonomie: 1 mois*		GPS

* Autonomie estimée avec une utilisation de 2 heures par jour avec 10 alertes par jour.